


# Digitale TV

TV insteekkaart

Binnen  
10 minuten  
Digitale TV  
kijken


Installatie-  
handleiding




TV-insteekkaart



Smartcard



Binnenantenne + verlengsnoer



Antenne-  
stroomvoorziening

# Installeren van Digitale TV


Let op! Sluit eerst uw televisie aan volgens de daarbij geleverde handleiding.

## Smartcard activeren

Voordat u kunt genieten van alle voordelen van Digitale TV, dient u eerst uw Smartcard te activeren. Dit gaat heel eenvoudig via Mijn Online: [www.online.nl/mijn-online](http://www.online.nl/mijn-online) of telefonisch via onze klantenservice op nummer **0900 9515** (€ 0,15/min). Het kan maximaal een half uur duren voordat uw Smartcard geactiveerd is.


## Smartcard invoeren

Stop de Smartcard in de meegeleverde TV-insteekkaart (CAM Module). Let er op dat de **goudkleurige chip aan de bovenkant** zit.



## Apparaten aansluiten

1. Zet de televisie uit.
2. Verwijder de eventuele afdekking van de CAM module ingang.
3. Plaats de TV-insteekkaart met daarin de Smartcard in de opening. Bij correcte plaatsing zit de TV-insteekkaart stevig vast in de televisie.
4. Sluit de antennestroomvoorziening aan op de antenne aansluiting op de achterkant van de televisie.
5. Sluit vervolgens hierop de meegeleverde antenne aan. Plaats de antenne bij voorkeur dichtbij een raam. Indien de antennekabel te kort is, kunt u gebruikmaken van het antenneverlengsnoer.
6. Installeer de kanalen volgens de handleiding van uw televisie.



## Vragen?

Heeft u nog vragen? Surf dan naar [www.online.nl](http://www.online.nl) of bel onze klantenservice op nummer **0900 9515** (€ 0,15/min). Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar van 08:00 - 22:00 uur. Bij vragen over de werking van uw televisie, zie de handleiding van uw televisie.